

Geräte:	Modell:	Abfrage:
Sirius -Serie	MX-M182D / MX-M202D / MX-M232D	<b>KOPIE-Taste</b> drücken
Nova-E-N/V Serie	MX-M266N, MX-M316N, MX-M356N	<b>KOPIE-Taste</b> drücken
Capricorn-Serie	MX-M264N, MX-M314N, MX-M354N	<b>KOPIE-Taste</b> drücken
Jupiter III	MX-M283N, M363, M453, M503	<b>KOPIE</b> drücken
Jupiter-Lotus	MX-M282, MX-M362, M452, M502	<b>KOPIE</b> drücken
Taurus	MX-M654, M754	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Hercules	MX-M850, 950, 1100	<b>KOPIE</b> drücken
Hercules II, Hercules 2.5	MX-M904, 1054, 1204 / MX-M1055, 1205	<b>KOPIE</b> drücken
Hercules 3	MX-M905	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Neo-Serie	MX-C250F, MX-C300W, MX-C301W	<b>KOPIE</b> drücken
C-Frontier/B-Frontier	MX-C310, C311, C380, C381, B381	<b>KOPIE</b> drücken
Pastel II	MX-2301N, 2600N, 3100N	<b>KOPIE</b> drücken
Gemini / Gemini Plus	MX-2010U, MX-2310U, 3111U	<b>KOPIE</b> drücken
Aries / Virgo	MX-2610N, 3110N, 3610N, 4112N, 5112N	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Aries2 / Virgo2	MX-2640N, 3140N, 3640N	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
C-Jupiter / C-Jupiter II	MX-3500, 4500, 4100, 4101, 5000N	<b>KOPIE</b> drücken
Polaris Office, Polaris Office2	MX-6240N, 7040N / MX-6580N, 7580N	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Polaris Office3	MX-7081, 8081	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Polaris Pro, Polaris Pro2	MX-6500N, 7500N / MX-7090N, 8090N	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Griffin - N/V Serie	MX-3050N, 3550N, 4050N, 5050N, 6050N	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Phoenix – N/V Serie	MX-3060N,3560N, 4060N,3070N,3570N,4070NMX-5070N,6070N	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Sphinx	MX-2630	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
MFP Nano	MX-B350W, MX-B450W	<b>KOPIE-Taste</b> drücken
NanoIT	MX-B355W, MX-B455W	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Nano2IT	MX-B356W, MX-B456W	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Nano Printer	MX-B350P, MX-B450P	<b>Spezialfunktion-FN</b> drücken
B-Sphinx	MX-M2630EU	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
B-Griffin,	MX-M3050, MX-M3550, MX-M4050, MX-M5050, MX-M6050	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
B-Griffin2	MX-M2651, MX-M3051, MX-M3551, MX-M4051, MX-M5051, MX-M6051	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
B-Phoenix,	MX-M3070, MX-M3570, MX-M4070, MX-M5070, MX-M6070	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
B-Phoenix2	MX-M3071, MX-M3571, MX-M4071, MX-M5071, MX-M6071	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Taurus 2	MX-M6570, M7570	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Neo 2-IT	MXC303W, MX-C304W	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Griffin 2	MX-2651, MX-3051, MX-3551, MX4051, MX-5051, MX-6051	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Phoenix 2	MX-3061, MX-3561, MX-4051, MX-3071, MX-3571, MX-4071, MX-5071, MX-6071	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
C-Cube	BP-20C20, BP-20C25	<b>KOPIE</b> drücken
C-CubeIT	BP-30C25	<b>HOMETASTE</b> länger drücken
Luna MFP / Luna P	MX-C357F/MX-C407F/MX-C507F/MX-B557P/MX-B707P/MX-B557F/MX-B707F MX-C557F/MX-C607F/MX-B427P/MX-B427WP/MX-B467P/MX-B467F	<b>Einstellungen – Berichte – Geräte – Gerätestatistik</b>
Atlas / Titan	BP-50C26/BP-50C31/BP-50C36/BP-50C45/BP-50C55/BP-50C65/BP-55C26/BP-60C31/BP-60C36/BP-60C45/BP-70C31/BP-70C36/BP-70C45/BP-70C55/BP-70C65	<b>HOMETASTE (on Screen)</b> länger drücken
B-Atlas / B- Titan	BP-50M26/BP-50M31/BP-50M36/BP-50M45/BP-50M55/BP-50M65/BP-70M31/BP-70M36/BP-70M45/BP-70M55/BP-70M65	<b>HOMETASTE (on Screen)</b> länger drücken
Taurus3	BP-70M75/BP-70M90	<b>HOMETASTE (on Screen)</b> länger drücken